

Zakładanie papieru

Otworzyć pokrywę zasobnika rolek.	Otworzyć wspornik-zatrask.	Umieścić rolki w zasobniku.	Zamknąć wspornik-zatrask.	Wsunąć taśmę kopii w zwijacz.	Zwinąć taśmę kopii klawiszem

Włączenie / wyłączenie kasy

„Twarde”		Wyłącznikiem sprzętowym na panelu interfejsów ustawić „ON” - (lewa pozycja) - włączenie „OFF” - (prawa pozycja) - wyłączenie
„Miękkie”		Przytrzymać klawisz „C” na klawiaturze w celu włączenia lub wyłączenia kasy

Uwaga: Wyłączenie „twarde” odłącza zasilanie z akumulatora (i zasilacza). Po wyłączeniu „miękkim”, kasa wchodzi w tryb głębokiego uśpienia a zużycie energii jest zbliżone do zera. W konfiguracji kasy można ustawić czasy automatycznego wyłączenia dla pracy na baterii lub z zasilaczem. Jest ono zalecane przy codziennej pracy kasy. Przełącznik ON/OFF na tylnej ścianie jest używany przy długotrwałym przechowywaniu lub nie używaniu kasy przez dłuższy czas.

Logowanie kasjera

Sekwencja klawiszy	Wyświetlacz	Opis
	ZALOGUJ KASJERA PODAJ NR. KASJERA	Po włączeniu kasy należy wprowadzić numer kasjera
	ZALOGUJ KASJERA PODAJ NR. KASJERA4	Kasjer nr 4 fabrycznie posiada uprawnienia do wszystkich operacji na kasie, inni kasjerzy w zależności od ustawień mają ograniczony dostęp do pewnych funkcji
(kwota)	STAN POCZĄTKOWY 0,00	Należy wprowadzić początkowy stan gotówki w kasie i zatwierdzić ENTER lub tylko wcisnąć ENTER bez podawania kwoty
 	HASŁO ---	Wprowadzić hasło kasjera – fabryczne hasła dla wszystkich kasjerów: 000
	KASJER:D 0	Kasa jest gotowa do pracy

Uwaga: Przy fabrycznych ustawieniach parametrów systemowych kasy kasjer pozostaje zalogowany do

momentu wylogowania kombinacją klawiszy . Wyłączenie kasy nie powoduje wylogowania kasjera, tak więc nie ma potrzeby każdorazowo logowania kasjera po włączeniu kasy. Wystarczy zrobić to tylko raz.

Programowanie PLU

MENU	0 -, +/ OPAK.	3 YZ SP.GRUP	0 -, +/ OPAK.	3 YZ SP.GRUP	0 -, +/ OPAK.	1 STU KASJ.	
nr PLU	1 STU KASJ.					GOTÓWKA ENTER	NR.PLU(1~3000)? C- KASUJ ENTER-OK 1
nazwa PLU litery wprowadza się kilkakrotnie wciskając klawisz	7 ABC x3	1 STU KASJ. x4	4 JKL x5	4 JKL x3	7 ABC x2	GOTÓWKA ENTER	NAZWA BULKA
wprowadzić literę stawki podatkowej	7 ABC x3					GOTÓWKA ENTER	STAWKA PTU(A~1) B
wprowadzić kod kreskowy można pominąć	GOTÓWKA ENTER						NR KODU
dotatkowy kod kreskowy można pominąć	GOTÓWKA ENTER						INNY KOD 1
nr opakowania sprzedawanego z PLU 0 – bez opakowania	GOTÓWKA ENTER						OPAKOWANIE(0-100) 0
cena można pominąć	GOTÓWKA ENTER						CENA 0,00
wybrać jednostkę miary strzałkami	PLAT.1 ↓ PLAT.2	...	PLAT.1 ↓ PLAT.2	GOTÓWKA ENTER			01 JEDNOSTKA: 02 BEZ
0 – ilość tylko całkowita 1 – można sprzedawać np. na wagę	GOTÓWKA ENTER						TOWAR WĄŻONY TAK-1/NIE-0 0
wprowadzić nr grupy kasa podpowiada 1	GOTÓWKA ENTER						NR GRUPY(1~99) 1

Wprowadzanie pozycji na paragon

Sekwencja klawiszy	Przykład	
Sprzedaż pojedynczego towaru z zaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU		
„NR PLU”	PLU NAZWA	2 VWX SP.PLU PLU NAZWA
		BULKA WROCLAWSKA 1 0,55
Sprzedaż pojedynczego towaru z niezaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU		
„CENA”	CENA +00	0 -, +/ OPAK.
		4 JKL CENA +00
„NR PLU”	PLU NAZWA	1 STU KASJ. PLU NAZWA
		CENA: 0,40 0 BULKA 1 0,40
Sprzedaż kilku sztuk towaru z zaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU		
„ILOŚĆ”	ILOŚĆ 00	2 VWX SP.PLU ILOŚĆ 00
		2 VWX SP.PLU PLU NAZWA
„NR PLU”	PLU NAZWA	
		IL: 2 0

		BULKA WROCLAWSKA 2 1,10
Sprzedż pojedynczego towaru z niezaprogramowaną ceną z użyciem numeru PLU		
„ILOŚĆ” ILOŚĆ „CENA” CENA „NR PLU” PLU NAZWA	2 VWX ILOŚĆ SP.PLU 4 JKL CENA 1 STU PLU KASJ. NAZWA	IL: 2 0 CENA: 0,40 0 BULKA 2 0,80

Zakończenie paragonu - sprzedaż:

Sekwencja	Przykład	
Zakończenie paragonu z użyciem gotówki		
RAZEM GOTÓWKA ENTER	RAZEM GOTÓWKA ENTER	2 0,80 PODSUMA 2,85 KASJER: D GOTÓWKA 2,85
Zakończenie paragonu z podaniem kwoty pobranej od klienta		
RAZEM (kwota) GOTÓWKA ENTER	RAZEM 2 VWX SP.PLU GOTÓWKA ENTER	1 0,55 PODSUMA 0,55 KASJER: D RESZTA 1,45
Zakończenie paragonu z użyciem karty płatniczej (PŁAT.1)		
RAZEM PŁAT.1 PŁAT.2	RAZEM PŁAT.1 PŁAT.2	1 0,55 PODSUMA 0,55 KASJER: D KARTA 0,55
Zakończenie paragonu z użyciem waluty (wcześniej ustawienie waluty w MENU 0316)		
RAZEM RAZEM GOTÓWKA ENTER	RAZEM RAZEM GOTÓWKA ENTER	1 0,55 PODSUMA 0,55 1 0,55 EUR 0,13 KASJER: D GOTÓWKA 0,55

Stornowanie pozycji i anulowanie paragonu (również przeglądanie paragonu)

Storno ostatniej pozycji		
STORNO ANUL. GOTÓWKA ENTER	STORNO ANUL. GOTÓWKA ENTER	STORNO BULKA 1 0,55
Storno dowolnej pozycji		

STORNO↑ ANUL.	STORNO↑ ANUL.	GOTÓWKA ENTER	STORNO↑ ANUL. STORNO↑ ANUL. STORNO↑ ANUL. GOTÓWKA ENTER	STORNO BUŁKA 1 0,55
-----------------------	------------------	------------------	---	---

(wyszukanie pozycji)

Anulacja całego paragonu		
SHIFT STORNO↑ ANUL.	SHIFT STORNO↑ ANUL.	KASJER:D

Raporty Fiskalne

Sekwencja klawiszy	Rodzaj raportu	Opis
SHIFT 9 ^{GHI} DOB.	Raport fiskalny dobowy	Obowiązkowy, codzienny raport fiskalny dobowy wykonywany po zakończeniu sprzedaży
SHIFT 6 ^{PQR} MIES.	Raport fiskalny miesięczny	Obowiązkowy, comiesięczny raport fiskalny czytający sprzedaż za poprzedni miesiąc. Wykonać na początku każdego miesiąca, za zakończony miesiąc poprzedni

Rozliczenie opakowań (opakowania identyfikowane są za pomocą ich numerów), szczegóły w Instrukcji Obsługi i Programowania dla kasy ACLAS Kos **na stronie 31.**

Podłączenie terminala płatniczego Verifone VX 520 i usługi First Data Polska SA, szczegóły w Instrukcji Obsługi i Programowania dla kasy ACLAS Kos na stronie 60.