



## Kabel komunikacyjny RS232 do kas ACLAS

Złącze DSB-9 F do połączenia PC

DSUB-9 F (żeńskie)	RJ9 4P/4C (telefoniczne)
NC	1
5	2
3	3
2	4

Złącze RJ9 4P/4C do połączenia kasy ACLAS