

Instalacja driverów wyświetlacza CD5 w komputerach/POSach z systemem Windows XP

Jeżeli plik drivera wyświetlacza ACLAS CD5 umieszczony na stronie do DO POBRANIA nie działa na Państwa komputerze/POSie, proszę postępować zgodnie z poniższą procedurą.

Procedura:

1. Zainstalować Virtual Com Port driver, uruchomić plik
VCP_V1.3.1_Setup

link do strony, z której można pobrać ten plik:

<http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1533/PF257938>

STSW-STM32102.zip

2. Zainstalować sterownik wyświetlacza, uruchomić plik
PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1.8.0

link do strony, z której można pobrać ten plik:

http://www.prolific.com.tw/US/ShowProduct.aspx?p_id=225&pcid=41

PL2303_Prolific_DriverInstaller_v1_8_0.zip

3. Podłączyć wyświetlacz do złącza USB.

Jeśli nie zainstaluje się automatycznie, proszę ręcznie znaleźć plik
ser2pl.inf
i podać do niego ścieżkę.