

1. Ustawienia parametrów kasy – MENU0313 PARAMETRY.

Zmiany parametrów możliwe są po wykonaniu Raportu fiskalnego dobowego.

1.1. Wysyłanie danych do repozytorium po wykonaniu Raportu fiskalnego dobowego.

W MENU03130208 klawiszem „RAZEM” ustawić ten parametr jako aktywny (pojawi się „X” w pustym prostokącie).

1.2. Sprawdzanie powiązania pamięci fiskalnej z pamięcią chronioną. Wyłączenie tej funkcji spowoduje szybsze przejście do trybu sprzedaży po włączeniu kasy.

W MENU03130308 klawiszem „RAZEM” ustawić ten parametr jako nieaktywny (zniknie „X” w pustym prostokącie).

1.3. Nie wyłączenie się kasy gdy jest podłączona do zasilania sieciowego.

W MENU03130404 należy ustawić „0” i zatwierdzić klawiszem „ENTER”.

2. Wymuszone wysłanie danych do repozytorium.

W MENU0306 wybierając jeden z klawiszy skrótów np. F5 należy w pod-menu 04 INNE FUNKCJE wybrać punkt 19 WYŚLIJ DANE. Wówczas po naciśnięciu tak zdefiniowanego klawisza (np. F5) kasa rozpocznie wysyłanie danych do repozytorium.

3. Ustawienia terminala płatniczego – płatność kartą.**3.1. Gdy terminal płatniczy jest niepodłączony.**

a) MENU03080401 ustawić na „0”.

Jeżeli chcemy używać płatności kartą bez podłączenia terminala płatniczego należy zaprogramować taką płatność zgodnie z krokami opisanymi w punktach 1.2. d) i e).

3.2. Gdy terminal płatniczy jest podłączony.

a) MENU03080401 ustawić na „1”.

b) W MENU03080402 wybrać właściwy rodzaj połączenia z terminalem płatniczym; LAN lub COM. W kolejnych krokach ustawić poprawnie parametry wybranego rodzaju połączenia.

c) W MENU03080403 podłączyć terminal płatniczy. Można przetestować poprawność połączenia w MENU03080404.

d) W MENU030501 ustawić jedną z płatności na płatność kartą.

e) Następnie w MENU030802 ustawić pod klawiszem PŁAT.1 zdefiniowaną wcześniej płatność kartą. Można również w ustawić taką płatność pod klawiszami skrótu F1-F10 w m MENU030603.

UWAGA:

Znaki dostępne do wybrania i wydrukowania na kasie jak i do przesłania z programu AclasECR:

- znaki alfabetu polskiego (są znaczące dla definiowania nazwy PLU; małe i duże litery w nazwie traktowane są jako tożsame np. nazwy „mleko”, „Mleko”, „MLEKO”, „M I E K O?” oznaczają ten sam towar i nie mogą się powtarzać),
- cyfry od 0 do 9 (są znaczące dla definiowania nazwy PLU),
- znaki . (kropka) , (przecinek) / (ukośnik) % (procent) (są znaczące dla definiowania nazwy PLU),
- znaki - + ? \$ & () : _ ! # * = [] { } < > @ ` ~ (są nieznaczące dla definiowania nazwy PLU tzn. np. nazwa „ABC” i „A\$B?C” – to ta sama nazwa i kasa nie przyjmie drugiej takiej nazwy).

Znaki specjalne (znaczące i nieznaczące) są dostępne pod klawiszem



Zmiana wielkości liter jest dostępna pod klawiszem



Wyświetlenie hasła przy programowaniu WiFi – klawisz

